

Carga Máquina por Unidade de Negócio


Para que você utilize **Carga Máquina por Unidade de Negócio,** no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**




Você deverá definir que o **roteiro é por Máquina** e informar também a quantidade de dígitos que serão utilizados no **cadastro das máquinas**




No menu **Manutenção>Estrutura da Organização-Máquinas**




Será exibida uma listagem de **todas as máquinas** que estão sendo utilizadas pelas Ordens de Produção de status que você selecionou.






Carga Máquina por Unidade de Negócio

Para **cada uma das máquinas** exibidas serão mostrados os **tempos Máquina Necessário, Disponível e o Saldo de Tempo que ainda resta para cada máquina ser utilizada.**






Serão exibidas todas as unidades de negócio nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão , será exibido o **detalhamento de cada departamento**, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes departamentos para realização

das operações.



A diferença na exibição dos dados do **carga máquina por unidade de negócio** para o **carga máquina por célula** é que, para a seleção por Unidade de Negócio, serão exibidos todos os departamentos de cada uma delas, mas somente serão exibidas as células que possuem máquinas críticas, ou seja, as **máquinas nas quais o saldo máquina é menor que zero.**

O Tempo Máquina Necessário para cada unidade de negócio é dado em função das Ordens de Produção que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma Unidade de Negócio.

Serão exibidas todas as ordens de produção que estão alocadas para utilizar a unidade de negócio selecionada.

Clicando duas vezes sobre um departamento, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para ele e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma célula ou sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Veja também o Item:

- Gerando a Carga Máquina

- Carga Máquina por Máquina
- Carga Máquina por Célula ou Setor
- Carga Máquina por Departamento
- Carga Máquina por Unidade de Negócio

Revision #7
Created 15 July 2023 09:35:50 by ProjetosD
Updated 1 December 2025 17:16:12 by ProjetosD