


Gerando o Carga Máquina

<https://www.youtube.com/embed/al4QtvwySRE>

Carga Máquina (Carico Machine) é uma Ferramenta de Gestão utilizada para Análise de Horas Disponíveis x Horas de Ocupação de Máquinas, Linhas de Produção e Equipamentos de Produção em Geral.

É uma Ferramenta de extrema importância para Tomada de Decisão enquanto ao aceite de novas demandas impostadas pelos Clientes, para Aquisição de novas máquinas/equipamentos e com reflexo na contratação ou dispensa de mão de obra.

Para realizar a geração do Carga Máquina, acesse o menu **Movimentação/Carga Máquina**.



O **Carga Máquina** realiza a provisão da capacidade de sua fábrica, identificando o excesso ou a insuficiência de recursos para a fabricação de seus [produtos](#), até uma data limite.

A sobra de recursos, tanto de **máquina** quanto de **mão-de-obra**, representa **custos adicionais**, com os quais sua empresa não deve ser dar ao luxo de arcar, haja visto o mercado competitivo

que estamos enfrentando. Por outro lado, a insuficiência de recursos baixa o nível de confiabilidade de entrega de seus [produtos](#) aos clientes causando, inclusive, aumento dos estoques em processo.

Para gerar o Carga Máquina, você deverá informar a **data limite** até a qual os cálculos serão realizados. **Esta data deve ser sempre maior que o dia de HOJE.**

The screenshot shows the 'Carga Máquina' application window. The 'Data Limite' field is highlighted with a red box and contains the date '31/12/2023'. The interface includes various filters and configuration options.

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Sa
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----

Total Tempo Máquina Necessário: 0,00
Total Tempo Máquina Disponível: 0,00
Saldo Total Tempo Máquina: 0,00

Você deverá optar pelo tipo de seleção que deve ser feita:

Unidade de Negócio: Esta opção somente estará disponível se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que sua empresa estrutura sua organização por **Unidade de Negócio**. Selecionando este item, serão listados todos os **departamentos** de cada Unidade e, dentro destes, as células que possuem máquinas críticas, ou seja, células que possuem máquinas cujo saldo seja menor que zero.

Departamento: Selecionando esta opção, serão exibidas todas as **células** dentro de cada um dos **departamentos** da empresa. Dentro das células, somente serão exibidas as máquinas críticas, ou seja, máquinas cujo saldo seja menor que zero.

Célula ou Setor: Esta opção somente estará disponível se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que sua empresa estrutura sua organização por **Célula ou Setor**. Dentro de cada uma das células, todas as **máquinas** pertencentes a cada uma serão exibidas.

Máquina: Quando esta opção estiver selecionada, será exibida uma listagem de todas as **máquinas** para as quais existem [Ordens de Produção](#) alocadas.

Carga Máquina

Seleção por

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina

1.0

Considera OP's

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Num. Pedido

Data Limite

31/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Carga Máquina Mão-de-Obra

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Sa
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----

Total Tempo Máquina Necessário 0,00

Total Tempo Máquina Disponível 0,00

Saldo Total Tempo Máquina 0,00

Os cálculos serão feitos sempre respeitando os status de [OPs](#) assinalados em **Considera OP's**, lembrando que as [Ordens de Produção](#) Planejadas foram geradas pelo **MRP** e ainda não foram autorizadas pelo Programador da Produção.

Carga Máquina

Seleção por

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina

1.0

Considera OP's

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Num. Pedido

Data Limite

31/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Carga Máquina Mão-de-Obra

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Sa
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----

Total Tempo Máquina Necessário 0,00

Total Tempo Máquina Disponível 0,00

Saldo Total Tempo Máquina 0,00

Quando a seleção for por **Máquina**, a caixa **Seleção por Código** ficará disponível para que você determine se as máquinas devem ser listadas por Código **Reduzido** ou **Completo** da máquina.

Carga Máquina

Seleção por

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina

1.0

Considera OP's

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Num. Pedido

Data Limite

31/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132



Carga Máquina | Mão-de-Obra

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Saldo
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	-------

Total Tempo Máquina Necessário 0,00

Total Tempo Máquina Disponível 0,00

Saldo Total Tempo Máquina 0,00

Pressionando o botão  do campo **Cód. Máquina** ou digitando o código da máquina manualmente você poderá realizar a geração do **Carga Máquina** apenas para uma máquina. Se a seleção for por Célula ou Setor, ao pressionar o botão  será exibida a pesquisa de células, e assim por diante, para todas as seleções.

Para geração do Carga Máquina, pressione o botão 

Carga Máquina por Máquina

Será exibida uma listagem de todas as máquinas que estão sendo utilizadas pelas Ordens de Produção de status que você selecionou.

Carga Máquina

Seleção por

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina

1.0

Considera OP's

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Num. Pedido

Data Limite

31/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Carga Máquina | Mão-de-Obra


Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Saldo

Total Tempo Máquina Necessário Total Tempo Máquina Disponível Saldo Total Tempo Máquina

Para cada uma das máquinas exibidas serão mostrados

- os tempos Máquina Necessário Disponível
- Saldo de Tempo que ainda resta para cada máquina ser utilizada.

Pressionando o [+] destacado, será exibido um detalhamento da máquina, mostrando quais os tipos de mão-de-obra necessários para a execução para todas as [Ordens de Produção](#) que estão alocadas para ela.

Se for pressionado o botão , serão exibidos todos os detalhes de todas as máquinas de uma só vez.

Para retornar a árvore de máquinas ao seu estado inicial, pressione o mesmo botão.

OBSERVAÇÃO

O Tempo Máquina Necessário para cada máquina é dado em função das [Ordens de Produção](#) que estão ocupando esta máquina. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma delas.

Será apresentada uma listagem de todas as [OPs](#) que estão alocadas para esta máquina. Isto permite uma ação eficaz no foco do problema, permitindo um remanejamento das [ordens de produção](#) ou decisões como contratação de novos [funcionários](#), determinação de horas extras ou investimento de novos equipamentos.

A soma dos Tempos Homem Necessários é igual ao Tempo Homem Necessário total da máquina

O Tempo Máquina disponível verifica quanto tempo a máquina trabalha diariamente, respeitando seus turnos e desconsiderando suas horas de recesso.

O Saldo Máquina é dado por:

$$\text{Saldo Máquina} = \text{Tempo Máquina Disponível} - \text{Tempo Máquina Necessário}$$

Quando o Saldo Máquina for menor que zero, ou seja, quando a capacidade da máquina for excedida, este valor será exibido em vermelho.

Na caixa inferior será exibido o total de sua fábrica que será necessário, o total que está disponível e o saldo. Quando a capacidade total de sua fábrica for excedida, este saldo será exibido em vermelho.

Carga Máquina

Seleção por

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina: 1.0

Considera OP's

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Num. Pedido: []

Data Limite: 31/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

- 80
- 132

Carga Máquina | Mão-de-Obra

Cód.Máquina	Descrição	Tempo Máquina Necessário	Tempo Máquina Disponível	Sa
-------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----

Total Tempo Máquina Necessário: 0,00

Total Tempo Máquina Disponível: 0,00

Saldo Total Tempo Máquina: 0,00

Na aba Mão-de-Obra será exibido um resumo do Tempo Homem Necessário para a realização de todas as operações necessárias, separados por Cargos.

Carga Máquina

Seleção por

Unidade de Negócio

Departamento

Célula ou Setor

Máquina

Seleção por Código

Reduzido

Completo

Cód. Máquina
1.0

Considera OP's

Planejadas

Aprovadas

Efetivas

Empenhadas

Em Produção

Filtro por Pedidos

Num. Pedido

Pedido do Cliente

Num. Pedido

Data Limite

31/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Carga Máquina Mão-de-Obra

Cód. Cargo	Descrição	Tempo Homem	Tempo Homem	Saldo

Total Tempo Homem Necessário R\$ 0,00

Total Tempo Homem Disponível R\$ 0,00

Saldo Total Tempo Homem R\$ 0,00

Para o cálculo do Tempo Homem Disponível, será levado em consideração o turno em que cada técnico trabalha, a função que ele exerce e a célula/departamento na qual ele está alocado, além de descontar as horas de folga do funcionário, se existirem.

O Saldo será dado por:

Saldo = Tempo Homem Disponível - Tempo Homem Necessário

Quando o Saldo para o Cargo for menor que zero, o valor da coluna será exibido em vermelho.

No rodapé da aba será exibido um resumo dos totais de tempos homem necessários, disponíveis e o Saldo Total, lembrando que quando a capacidade de mão-de-obra da fábrica for excedida, esse valor será exibido em vermelho.

Carga Máquina

Seleção por:

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código:

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina: 1.0

Considera OP's:

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos:

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Data Limite: 31/12/2023

Configurações:

- Impressora
- Formulário (col.): 80, 132

Carga Máquina | Mão-de-Obra

Cód. Cargo	Descrição	Tempo Homem I	Tempo Homem II	Saldo

Total Tempo Homem Necessário: R\$ 0,00

Total Tempo Homem Disponível: R\$ 0,00

Saldo Total Tempo Homem: R\$ 0,00

Carga Máquina por Célula ou Setor

Serão exibidas todas as células nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

Carga Máquina

Seleção por:

- Unidade de Negócio
- Departamento
- Célula ou Setor
- Máquina

Seleção por Código:

- Reduzido
- Completo

Cód. Máquina: 1.0

Considera OP's:

- Planejadas
- Aprovadas
- Efetivas
- Empenhadas
- Em Produção

Filtro por Pedidos:

- Num. Pedido
- Pedido do Cliente

Data Limite: 31/12/2023

Configurações:

- Impressora
- Formulário (col.): 80, 132


Carga Máquina | Mão-de-Obra

Cód. Cargo	Descrição	Tempo Homem I	Tempo Homem II	Saldo

Total Tempo Homem Necessário: R\$ 0,00

Total Tempo Homem Disponível: R\$ 0,00

Saldo Total Tempo Homem: R\$ 0,00

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão , será exibido o detalhamento de cada célula, ou seja, serão exibidas

todas as máquinas pertencentes a cada uma destas células e os cargos necessários para realização das operações.

O Tempo Máquina Necessário para cada célula é dado em função das Ordens de Produção que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma célula.

Serão exibidas todas as [ordens de produção](#) que estão alocadas para utilizar a célula selecionada.


Clicando duas vezes sobre uma máquina, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para esta máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Carga Máquina por Departamento

Serão exibidos todos os departamentos nos quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

The screenshot shows the 'Carga Máquina' application window. The 'Mão-de-Obra' tab is active. The 'Seleção por' section has 'Departamento' selected and highlighted with a red box. Other sections include 'Seleção por Código' (Reducido, Completo), 'Considera OP's' (Planejadas, Aprovadas, Efetivas, Empenhadas, Em Produção), 'Filtro por Pedidos' (Num. Pedido, Pedido do Cliente), and 'Data Limite' (31/12/2023). A 'Configurações' panel on the right shows 'Impressora' and 'Formulário (col.)' with values 80 and 132. The main table is empty with headers: Cód. Cargo, Descrição, Tempo Homem, Tempo Homem, Saldo. The bottom summary bar shows: Total Tempo Homem Necessário R\$ 0,00, Total Tempo Homem Disponível R\$ 0,00, and Saldo Total Tempo Homem R\$ 0,00.

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão , será exibido o detalhamento de cada departamento, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes departamentos para realização das operações.

A diferença na exibição dos dados do carga máquina por departamento para o carga máquina por célula é que, para a seleção por Departamento, serão exibidas todas as células de cada um deles, mas somente serão exibidas as máquinas críticas, ou seja, as máquinas nas quais o saldo

máquina é menor que zero.

O Tempo Máquina Necessário para cada departamento é dado em função das Ordens de Produção que o estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre um departamento.

Serão exibidas todas as ordens de produção que estão alocadas para utilizar o departamento selecionado.


Clicando duas vezes sobre uma célula, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para esta célula e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Carga Máquina por Unidade de Negócio

Serão exibidas todas as unidades de negócio nas quais há produção a ser realizada de hoje até a data limite informada.

Cód. Cargo	Descrição	Tempo Homem	Tempo Homem	Saldo
------------	-----------	-------------	-------------	-------

O mecanismo para visualização dos dados é o mesmo visto no carga máquina por máquina. Pressionando o botão , será exibido o detalhamento de cada departamento, ou seja, serão exibidas todas as células pertencentes a cada um destes departamentos para realização das operações.

A diferença na exibição dos dados do carga máquina por unidade de negócio para o carga máquina por célula é que, para a seleção por Unidade de Negócio, serão exibidos todos os

departamentos de cada uma delas, mas somente serão exibidas as células que possuem máquinas críticas, ou seja, as máquinas nas quais o saldo máquina é menor que zero.

O Tempo Máquina Necessário para cada unidade de negócio é dado em função das Ordens de Produção que a estão ocupando. Isto fica mais claro quando você dá duplo clique sobre uma Unidade de Negócio.

Serão exibidas todas as ordens de produção que estão alocadas para utilizar a unidade de negócio selecionada.

Clicando duas vezes sobre um departamento, também serão exibidas as ordens de produção alocadas para ele e o mesmo acontecerá quando o duplo clique for dado sobre uma célula ou sobre uma máquina.

Na aba mão-de-obra, independentemente da Seleção, os dados exibidos serão sempre os mesmos.

Veja também o Item:

- [Gerando a Carga Máquina](#)
- [Carga Máquina por Máquina](#)
- [Carga Máquina por Célula ou Setor](#)
- [Carga Máquina por Departamento](#)
- [Carga Máquina por Unidade de Negócio](#)

Revision #12

Created 15 July 2023 09:31:57 by ProjetosD

Updated 30 May 2026 17:35:43 by ProjetosD